



www.tuv.com  
ID 1111214556



Gebruiksaanwijzing  
Bedienungsanleitung  
Operating instructions  
Mode d'emploi  
Instrucciones de uso

### **Einstellen von Sitz und Rückenlehne:**

Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass Oberschenkel und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden und die Unterarme dazu parallel auf der Tischfläche aufliegen. Gleichzeitig sollten die Füße ganz auf dem Boden stehen. Ggf. brauchen Sie dafür eine Fußstütze oder der Tisch muss höhenverstellbar sein. Die Rückenlehne ist neigbar und höhenverstellbar. Stellen Sie sie so ein, dass der untere Teil des Rückens, der Lendenwirbelbereich, auch in vorgebeugter Haltung abgestützt ist. Dazu sollten Sie die Sitzfläche immer vollständig ausnutzen. Rückenlehne und Sitzfläche machen die Bewegungen des Sitzenden mit und regen zum dynamischen Sitzen an. Nutzen Sie sie unblockiert. Der Stuhl ist ausschließlich zum Sitzen zu benutzen.

Zithoogteverstelling  
Sitzhöhenverstellung  
Seat height adjustment  
Réglage de la hauteur d'assise  
Regulación de altura del asiento





Synchroontehniek rugleuning

Synchronmechanik

Synchronous mechanism

Mécanisme synchrone

Mecanismo sincronizado

Zitdiepteverstelling  
Sitztiefenverstellung  
Seat depth adjustment  
Réglage de la profondeur d'assise  
Regulación de la profundidad del asiento



Gewichtsregeling  
Gewichtsregulierung  
Weight adjustment  
Réglage de tension  
Regulación de peso



Lendensteun en rug in hoogte verstelbaar

Lordosenstütze

Lumbar support

Soutien lombaire

Apoyo lumbar



Hoogteverstelling van de armleggers  
Höhenverstellung der Armlehnen  
Height adjustable armrests  
Accoudoirs réglables en hauteur  
Regulación de la altura de los brazos



**Pull**





Breedteverstelling van de armleggers  
d.m.v. imbus  
Breitenverstellung der Armlehnen  
Width adjustable armrests  
Accoudoirs réglables en largeur  
Regulación del ancho de los brazos



Armlegheropdek in diepte verstelbaar d.m.v. skroeven

Tiefenverstellung der Armauflage

Adjustable arm supports

Avant-bras réglable

Superficie de apoyo de los brazos regulable en profundidad



## **EN 1335-1 type C**

Dieser Drehstuhl der entsprechen europäischen Norm.

### **Rollen:**

Die Drestühle werden mit lastabhängig gebremsten Hartrollen für Teppichböden oder auf Wunsch mit Weichrollen(farblich abgesetzter Laufring) für harte Böden geliefert. Alternativ können Gleiter bestellt werden.

### **Achtung:**

Austausch und Arbeiten an der Gasfeder dürfen nur von eingewiesenem achpersonal durchgeführt werden. Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei.

### **Pflege:**

Die Polster sind pflegeleicht, die Gestelle lassen sich feucht abwischen.

### **Empfehlung Nutzung**

Dieser Bürostuhl ist für Büro oder privaten Gebrauch bestimmt und wird getestet, um sicherzustellen, dass sie komfortabel, stabil, sicher und langlebig sind. Es richtet sich an Menschen bis zu einem statischen Gewicht von 110 kg bei einer durchschnittlichen Nutzung von 8 Stunden pro Tag, 5 Tage pro Woche.

---

## **EN 1335-1 type C**

These swivel chair correspond to the European standard.

### **Castors:**

All swivel chairs are standard equipped with hard dual wheel castors for carpet floors or with soft castors for hard floors (soft coating in complementing colour) Equipment with glides is also possible

### **Attention:**

Changing or repairs of the gas lift itself may only be made by instructed people. All Mechanical and movable parts are maintenance-free.

### **Cleaning:**

The upholstery is easy-care, the bases can be cleaned with a wet cloth.

### **Usage recommendation**

This office chair is intended for office or home use and is tested to assure it is comfortable, stable, safe and durable. It is intended for people up to a static weight of 110 kg for an average use of 8 hours per day, 5 days per week.

